

BM072	شیشه شناور اردکان
مهر ۱۳۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب بلوک سبک AAC
صفحه 1 از 3	



آماده سازی:

سطح بستر باید عاری از هر گونه چربی، رنگ و یا گرد و غبار باشد. سطح بستر را مرطوب کنید.

شرایط محیطی:

بهترین دمای محیط ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است. اگر دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتی گراد باشد،

استفاده از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد برای اختلاط با چسب بلوک سبک (AAC) توصیه می شود.

مخلوط کردن:

جهت آماده سازی و استفاده از این چسب فقط باید به آن آب اضافه شود. از افزودن هرگونه مواد جامد و مایع به ملات خودداری نمایید. آب مورد نیاز برای اختلاط با چسب بلوک، تقریباً ۶ تا ۷ لیتر (% ۲۵ وزنی پودر خشک) می باشد. آب را داخل سطل پلاستیکی ریخته و همزمان با اضافه نمودن چسب بلوک به آب، مخلوط را به وسیله همزن دستی یا برقی، به مدت سه دقیقه بهم بزنید تا محصولی یکنواخت و خمیری به دست آید. سپس ۲ دقیقه به چسب استراحت داده و دوباره به مدت ۳ دقیقه مخلوط کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰۰

Email: info@ardakanglass.com <http://ardakanglass.com/>

BM072	شیشه شناور اردکان
مهر ۱۳۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب بلوک سبک AAC
صفحه 2 از 3	



روش اجرا:

ملات خمیری حاصل را به صورت لایه‌های ۳ تا ۵ میلی‌متری، با استفاده از ماله‌های شیاردار، روی سطح و دیواره بلوک‌ها بکشید. بلوک سبک را روی چسب قرار داده و پس از تنظیم محل قرار گرفتن، به آرامی با چکش پلاستیکی به آن ضربه بزنید تا کاملاً به لایه زیرین بچسبد. حداکثر زمان مجاز جهت استفاده از ملات مخلوط شده با آب، ۳۰ دقیقه است.



دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰۰

Email: info@ardakangass.com <http://ardakanglass.com/>

BM072	شیشه شناور اردکان
مهر ۱۳۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب بلوک سبک AAC
صفحه 3 از 3	



عمل آوری:

چسب بلوک سبک (AAC) اردکان نیاز به عمل آوری ندارد ولی بهتر است سطوحی که قرار است چسب زده شود را با آب مرطوب کنید و این مرطوب کردن در حدی باشد که گرد و خاک احتمالی را از روی سطح بردارد.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰۰

Email: info@ardakanglass.com <http://ardakanglass.com/>